



Hier eine kleine Anleitung für den Polsterwaffen - Schwertbau. Bei Kritik (positiv wie negativ) bitte eine kurze Nachricht an uns. Falls Material gebraucht wird, sind wir natürlich auch zur Stelle.

Der Marketender
Holger Haupt
Löwentorstraße 30
31008 Elze
05068 – 756 410

www.marketender.de
www.facebook.com/marketender.de

Die Klinge

Aus diesem Brett wird später die Klinge geschnitten, also bei geschwungenen Formen nicht zu knapp! Als erstes werden 3 Streifen zugeschnitten.




Obere Lage
6, 8 oder 10mm stark



Mittlere Lage
8 oder 10mm stark, passend zum Kernstab



Untere Lage
6,8 oder 10mm stark




In der mittlere Lage wird jetzt ein Streifen für den Kernstab ausgeschnitten. An der Spitze ca. 3...5cm stehen lassen. Ausschnitt 12mm breit.




Aus dem Abfallstreifen ein ca. 3 cm langes Stück abschneiden und an der Stirnseite des Kernstabes ankleben.



Das verlängerte Kernstabende mit dünnem Leder umkleben.



Jetzt kann der Kernstab in die mittlere Lage eingeklebt werden.



Wer die Spitze noch mehr verstärken möchte, kann sie noch mit zwei weiteren Lederstücken verstärken.



Nun die beiden äusseren Lagen aufkleben.



Anschliessend die Klingeform ausschneiden.



Danach mit einem scharfen Messer möglichst ohne zu sägen die Schneide ausschneiden. Kleine Unebenheiten können später mit abgeschliffen werden.

Die Parierstange




Die Form der Parierstange dreimal aus 10mm Matte ausschneiden



Die Form der Parierstange zweimal aus Leder ausschneiden



Aus der mittleren Lage einen 12mm breiten Streifen genau in der Mitte ausschneiden. Es entstehen zwei Hälften (ok, etwas weniger als die Hälfte).



Die Hälften links und rechts vom Kernstab ankleben.




Die beiden Lederstreifen zur Verstärkung aufkleben.



Die verbleibenden zwei Matten aufkleben. Evtl. die endgültige Form der Parierstange ausschneiden und verzieren.

Griff und Pommel




Die Form von Griff und Pommel dreimal aus Matte ausschneiden.



Die Form von Griff und Pommel zweimal aus Leder ausschneiden.



In der mittlere Lage wird jetzt ein Streifen für den Kernstab ausgeschnitten. Ausschnitt 12mm breit.




Den Kernstab einkleben, der Griff sollte von hinten an die Parierstange stossen.



Die Lederstücke zur Verstärkung aufkleben.



Die beiden letzten Griffteile aus Matte beidseitig aufkleben



Den Griff mit Klebeband umwickeln. Am schliessend einen Lederstreifen zuschneiden und auf das Klebeband aufkleben, also den Griff ein zweitesmal, diesmal mit Leder umwickeln.

Der Kernstab

- **Vorsicht!** Die Kernstäbe bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die Glasfasern lösen sich leicht vom Stab und bohren sich leicht in die Haut. Beim Einatmen auch in die Lunge! Also beim Anschleifen des Stabes den Staub nicht einatmen!

Das Kleben

- Vor dem Kleben die Klebeflächen mit Schleifpapier aufrauen, auch Matten sollten aufgeraut werden.
- Trocknungszeiten beachten. Es gibt kaum einen Kontaktkleber der noch feucht verklebt wird. Auf der Dose oder Verpackung steht genaueres.
- Beim Zusammenfügen der Teile mit hohem Druck zusammenpressen. Die Festigkeit bei Kontaktklebern wird durch den Druck bestimmt, nicht durch die Dauer.

Das Latexen

- Oberfläche etwas aufrauen.
- Grundieren mit dünnem Kleber (Kövuifix ist sehr gut zu verstreichen da recht dünnflüssig)
- 2 Schichten unverändertes Latex auftragen, dann 2 Schichten grau
- Danach Latex einfärben und 2...3 Schichten eingefärbtes Latex auftragen. Zum Abtönen des Latex unser Pigmentpulver mit normaler Abtönfarbe aus dem Baumarkt benutzen.
 - Silber, Gold und Kupfer sind als Pulver direkt zu benutzen.
 - Um z.B. Anthrazit zu erhalten, Silberpulver und Schwarz in das Latex mischen.

Der Überzug

- Den Schutzlack dünn auftragen und trocknen lassen. Evtl. mit Silikonsspray (unbedingt Ölfrei !) einsprühen

VIEL SPASS

Euer Marketender-Team